MANUAL DE INSTRUÇÕES

TESTE DE ATUADORES

CORPO DE BORBOLETA ELETRÔNICO/PEDAL ACELERADOR/VALVULA TERMOSTÁTICA

MODELO KA-070



INTRODUÇÃO:

O KA-070 foi desenvolvido para auxiliar o reparador em diagnosticar com agilidade e precisão, atuadores de marcha lenta, corpo de borboleta eletrônico e sensores de posição TPS, pedal de acelerador eletrônico e válvulas termostática. Com uma interface de fácil operação proporcionando ao usuário a um melhor desempenho no uso do equipamento.

Apresentação do produto:

O equipamento KA-070 é um equipamento portátil de fácil manuseio, com uma capa protetora de borracha anatômica proporciona ao reparador automotivo agilidade na operação do equipamento, trazendo como resultados: diagnostico rápidos e precisos de possíveis defeitos em atuadores.

NOTA: No site <u>www.kitest.com.br</u>, estão disponíveis passo a passo os testes corpo de borboleta/pedal eletrônico, abaixo link para os testes.

 $\underline{\text{http://kitest.com.br/home/?dt_portfolio=ka-070-testando-o-pedal-do-acelerador-eletronico}}$

http://kitest.com.br/home/?dt_portfolio=ka-070-testando-o-corpo-de-borboleta-eletronico

ITENS QUE SERIE QUE COMPÕEM O KA-070:

• MODULO ELETRONICO	01 PÇ
• MALETA PLASTICA	01 PÇ
• CONJUNTO DE CABOS (27 PÇS)	01 CONJ
• CABO ADAPTADOR MONOPONTO_	01 PÇ
• MANUAL DE INSTRUÇÃO	01 PÇ

CONJUNTO DE CABOS DE SERIE KA-070 (27 PÇS)

TABELA DE CABOS KA-070			
1	CAB-070-AA	BICO (MULT/MONO)	
2	CAB-070-AB	MP (DELPHI/MARELLI)	
3	CAB-070-AC	AT. BOSCH 2 VIAS/ZETEC	
4	CAB-070-AD	AT. BOSCH 3 VIAS	
5	CAB-070-AE	AT. BOSCH 4 VIAS	
6	CAB-070-AF	CORPO BORB. VOLKS	
7	CAB-070-AG	CORPO BORB.	
8	CAB-070-AH	CORPO BORB. DELPHI 8 VIAS	
9	CAB-070-AI	CORPO BORB. BOSCH	
10	CAB-070-AJ	CORPO SEMI-ELETRÔNICO (MI)	
11	CAB-070-AK	PEDAL VOLKS	
12	CAB-070-AL	PEDAL GM	
13	CAB-070-AM	PEDAL FIAT	
14	CAB-070-AN	TPS VOLKS	
15	CAB-070-AO	TPS GM	
16	CAB-070-AR	TPS ZETEC	
17	CAB-070-EXTENSOR	CABO EXTENSOR 1,5 METROS	
18	CAB-070-ALIMENTAÇÃO	CABO ALIMENTAÇÃO 1,5 METROS	
19	CAB-070-AD1	ADPT. TPS ÔMEGA/ASTRA/VECTRA	
20	CAB-070-AD2	ADPT. TPS HYUNDAI/GM	
21	CAB-070-AG1	ADPT. BORB. CLASSE A	
22	CAB-070-AG2	ADPT. PEDAL CLASSE A	
23	CAB-070-AH1	ADPT. CORPO BORB. DELPHI 6 VIAS	
24	CAB-070-AI1	ADPT. CORPO BORB. MARELLI	
25	CAB-070-AI2	ADPT. CORPO BORB. VDO	
26	CAB-070-AK1	ADPT. PEDAL RENAULT	
27	CAB-070-AN1	ADPT. TPS FIAT/RN/CITROEN	

OBS: Consulte um revendedor sobre cabos especiais.

MONTANDO O EQUIPAMENTO:

- 1. Retire todos os itens da embalagem e os posicione sobre uma bancada isenta de poeira e partes perfurantes.
- 2. Conecte o equipamento a uma bateria automotiva 12 Volts com auxilio do cabo de alimentação
- 3. A tela de LCD ira acender com apresentação do equipamento
- 4. Selecione a função desejada de teste.
- 5. Selecione o cabo de acordo com o atuador a ser testado.
- 6. Inicie o teste.

INICIANDO O PROCEDIMENTO DE TESTE:

O equipamento KA-070 e dotado de varias funções de testes, a seguir leia atentamente as instruções para cada função a fim de ter um melhor desempenho nos testes e também não danificar o equipamento de teste e os dispositivos que irão ser testados.

Obs: O equipamento é dotado da função << Tensão da Bateria>>, sempre execute esta função antes de iniciar o teste, caso a bateria não esteja como a tensão adequada (maior que 12,2VOLTS) a mesma deve ser recarregada o substituída por uma bateria com a tensão adequada para o teste, note que na tela de inicialização o equipamento já mostra a tensão e a condição da bateria, utilize-se deste recurso para o melhor desempenho dos teste.

<<BICOS INJETORES>>

Nesta função o equipamento permite medir resistência/pulsar bicos injetores com seleção de RPM.

TESTE:

- 1. Com auxilio da tecla inicio entre na função **<<Bicos injet.>>**
- 2. A seguir selecione com a seta para direita (⟨□⟩) <<**Multiponto>>** ou <<**Monoponto>>** e <<**Resistência>>**
- 3. Função << Multiponto >>
- 4. Conecte o cabo correspondente a teste de bicos injetores (CAB-AA) no equipamento e nos bicos a serem analisados
- 5. A seguir selecione com a seta para direita (⟨□⟩) ajuste a rotação (RPM) e também a com o auxilio da teclas (⟨□⟩) ajuste o tempo de injeção e tempo de duração do teste.
 - OBS: Se o objetivo for a limpeza dos bicos injetores será preciso o auxilio de outro equipamento KA-021 (cuba ultrassônica.
- 6. Função << Monoponto >>
- 7. Conecte o cabo correspondente a teste de bicos injetores (CAB-AA) no equipamento e nos bicos a serem analisados
- 8. A seguir selecione com a seta para direita (<>>) ajuste a rotação (RPM) e também a com o auxilio da teclas (<>>) ajuste o tempo de injeção e tempo de duração do teste.
 - OBS: Se o objetivo for a limpeza dos bicos injetores será preciso o auxilio de outro equipamento KA-021 (cuba ultrassônica)

- 9. **Função << Resistência>>**
- 10. Confirme com a tecla inicio a função **<<Resistência>>**
- 11. O equipamento iniciará a função e automaticamente mostrará na tela a resistência ôhmica dos 4 bicos injetores simultaneamente.

TESTE DE ATUADORES

TESTE DE ATUADORES DE MARCHA LENTA

- 1. Com a tecla inicio entre na função **<<Motor de Passo>>**
- 2. Selecione com as teclas seta $(\triangleleft \triangleright)$ << Mag. Marelli>> ou << Delphi>>.
- 3. A seguir com a tecla inicio entre na função **<<Mag. Marelli>>** ou **<<Delphi>>**.
- 4. A seguir escolha com as teclas (<>>) as funções << Resistencia>>,<> Automático>> ou << Manual>>
- 5. Função **<<Resistencia>>,** mede a resistência ôhmica das bobinas do motor de passo **(B1_, B2_)**.
- 6. A seguir com a tecla inicio entre na função **<<Automático>>**
- 7. Através das teclas seta (⟨□⟩) e (+) / (-) possível ajustar a velocidade e tempo de teste do motor de passo.
- 8. Nesta função é possível ativar a **<<Cuba Ultrassônica >>**para executar a limpeza do atuador.
- 9. Para o teste na função **<<Manual>>**
- 10. Selecione a função << Manual>>
- 11. Através das teclas (+) / (-) possível simular o avanço e o recuo do embolo.

Obs: Sempre consulte a tabela de cabos para o atuador a ser testado

TESTE DE ATUADORES BOSCH (02, 03, 04 VIAS).

- 1. Com a tecla inicio entre na função << **Atuad. Bosch>>**
- Selecione com a teclas seta (>> as funções << Bosch 4. Fios>> << Bosch 3 Fios >> e << Bosch 2 Fios>>
- 3. A seguir com a tecla seta para direita (⟨□⟩) escolha o atuador a ser testado.
- 4. A seguir escolha com as teclas seta (⟨□⟩) as funções
- 5. **<<Resistencia>>, <<Automático>>** ou **<<Manual>>** do atuador selecionado.
- 6. Função **<<Resistencia>>,** mede a resistência ôhmica das bobinas do atuador.
- 7. A seguir com a tecla inicio entre na função **<<Automático>>**
- 8. Através das teclas seta (⟨□⟩) e (+) / (-) possível ajustar a velocidade e tempo de teste do motor de passo.

- 9. Nesta função é possível ativar a **<<Cuba Ultrassônica >>**para executar a limpeza do atuador.
- 10. Para o teste na função << Manual>>
- 11. Selecione a função << Manual>>
- 12. Através das teclas (+) / (-) possível simular o avanço e o recuo do embolo.

Obs: Sempre consulte a tabela de cabos para o atuador a ser testado

TESTE DE ATUADORES ZETEC/JANELA

- 1. Com a tecla inicio entre na função **<< Zetec/Janela>>**
- A seguir escolha com as teclas seta (⟨□⟩) as funções << Resistencia>> e << Automático>>
- 3. Função **<<Resistencia>>,** mede a resistência ôhmica da bobina do atuador.
- 4. A seguir com a tecla inicio entre na função << **Automático>>**
- 5. Através das teclas seta (▷) e (+) / (-) possível ajustar o (PWM do motor e o tempo de teste.
- 6. Ao confirmar a função **<<Automático>>,** o equipamento irá sugerir se a cuba de ultrassom deverá ser ligada ou não.

TESTE DE ACELERADOR (CORPO BORBOLETA)

- 1. Com a tecla inicio entre na função **<<ACELERADOR>>**
- Selecione com as teclas seta (⟨□⟩) as funções << Eletrônico>> ou
 << Via Cabo>>
- 3. Na função **<<Eletrônico>>** é possível testar **<<Corpo>>** ou **<<Pedal>>**
- 4. Na função **<<Via Cabo>>** é possível testar **<<TPS Simples>>**, **<<TPS Duplo>>**, **<<Semi-Eletr.>>**.

Teste do Eletrônico-Corpo

- 1. Selecione a função **<<Eletrônico>>**
- 2. A seguir a função <<**Corpo>>**
- 3. Selecione com a tecla seta (⟨□⟩) entre as opções << **Resistência>>**, << **Manual>**>e << **Automático >>**.
- 4. Usando a função << Automático>>
- 5. Selecione com as teclas (⟨□⟩) entre as opções <<**Mola Normal>>** ou <<**Mola Fraca>>**.
- 6. Selecionando << Mola Normal>>
- 7. Selecionando << PISTA 1>> ou << PISTA 2>>
- 8. Selecionando <<**NORMAL>>** ou <<**CUT-OFF>>**
- 9. Função << Normal>>
- 10. Pressionando a tecla inicio temos 4 telas

- 11. **TELA1** (visualização dos parâmetros do corpo de borboleta conectado (valor mínimo e valor máximo do corpo)
- 12. **TELA2** (visualização dos parâmetros da pista 1 e Pista 2 simultaneamente).
- 13. **TELA3** (teclas C e (+) /(-) possível ajustar valor máximo de abertura, valor mínimo de abertura, velocidade de abertura e PWM aplicado no corpo)
- 14. **TELA4** (visualiza os parâmetros da pista e nível de ruído que esta sendo testada, e com as teclas (+) /(-) é possível ajustar o PWM aplicado no corpo, e com as teclas seta (⟨□⟩) é possível zerar o valor impresso de ruído)

Nota: para a função **<<Mola Fraca>>** o procedimento é praticamente o mesmo do **<<Mola Normal>>**, porém somente alterando o valor **<<Pre>c<Pre>ressão de Mola>>.</code>**

OBS: Sempre ajustar o valor máximo e mínimo dentro dos valores fornecido pelo equipamento na TELA 1).

TESTE DE RESISTÊNCIA

- **1.** A seguir escolha com as teclas seta (⟨□⟩) as funções << **Resistencia**
- **2.** Função **<<Resistencia>>,** mede a resistência ôhmica da bobina do atuador.
- **3.** Pressione a tecla inicio e o equipamento irá medir a resistência ôhmica da bobina do corpo.

Teste do Pedal eletrônico

- 1. Com a tecla inicio entre na função <<ACELERADOR>>
- 2. Selecione com as teclas seta (▷▷) as funções <**Eletrônico>> ou <<Via Cabo>>**
- 3. Na função <<**Eletrônico>>** é possível testar <<**Corpo>>** ou <<**Pedal>>**
- **4.** Na função **<<Via Cabo>>** é possível testar **<<TPS Simples>>**, **<<TPS Duplo>>**, **<<Semi-Eletr.>>**.

Teste do Eletrônico-Corpo

- 1. Selecione a função << Eletrônico>>
- 2. A seguir a função << Pedal>>
- 3. Selecionando com as teclas seta ($\triangleleft \triangleright$) << PISTA 1>> ou << PISTA 2>>
- 4. Pressionando a tecla inicio temos 3 telas
- 5. **TELA1** (visualização dos parâmetros do Pedal eletrônico (valor mínimo e valor máximo do pedal)
- 6. **TELA2** (visualização dos parâmetros da pista 1 e pista 2 simultaneamente e a divisão (P1+P2)).
- 7. **TELA3** (visualiza os parâmetros da pista e nível de ruído que esta sendo testada, e com as teclas seta (⟨□⟩) é possível zerar o valor impresso de ruído)

Nota: Tanto para Pista 1 ou Pista dois o Pedal deve ser acionado manualmente como no uso do veiculo, quando o movimento for aplicado no pedal os valores de (PISTA 1 E PISTA 2) serão impressos na tela para avalição do técnico, no caso de ruídos também fica a cargo do técnico checar a origem do ruído bem como a ação a ser tomada.

Obs: Sempre consulte a tabela de cabos para o atuador a ser testado

TESTE DE ACELERADOR (TPS SIMPLES, TPS DUPLO, SEMI-ELETRÔNICO).

- 1. Com a tecla inicio entre na função << ACELERADOR>>
- **2.** Selecione com a teclas seta (⟨□⟩) as funções ⟨**Eletrônico**⟩> ou ⟨**Via Cabo**⟩>
- 3. Na função <<Eletrônico>> é possível testar <<Corpo>> ou <<Pedal>>
- 4. Na função **<<Via Cabo>>** é possível testar **<<TPS Simples>>**, **<<TPS Duplo>>**, **<<Semi-Eletr.>>**.

• TESTE TPS SIMPLES

- 1. Selecione a função << Acelerador>>
- 2. A seguir a função << Via Cabo >>
- 3. A seguir a função << TPS Simples >>
- **4.** Acione o manualmente a pista e faça analise do resultado.
- **5.** Selecione com a tecla seta (⟨□⟩) as opções as funções **<<Automático>>** ou **<<Manual>>**
- **6.** Selecione com a tecla seta (▷▷) as funções **<<Automático>>** ou **<<Manual>>**

• TESTE TPS DUPLO

- 1. Selecione a função << Acelerador>>
- 2. A seguir a função << Via Cabo >>
- 3. A seguir a função << TPS Duplo >>
- **4.** Selecione com as teclas seta (⟨□⟩) ente **Pista 1** e **Pista 2**
- **5. Pista1** acionamento manual, e obtendo o resultado na tela para analise.
- **6. Pista2** acionamento manual, e obtendo o resultado na tela para analise.

• TESTE CORPO SEMI-ELETRÔNICO

- 1. Selecione a função << Acelerador>>
- 2. A seguir a função << Via Cabo >>
- 3. A seguir a função << Semi-Eletrônico >>
- **4.** Selecione com as teclas seta (⟨¬▷) ente << **Automático**>>< **manual**>>e << **resistência**>>.
- **5.** A seguir a função **<< Resistencia>>**
- **6.** Executa a medição da **Resistencia** das bobinas do corpo.
- 7. A seguir a função << MANUAL>>

- **8.** Com as teclas seta (⟨□⟩) (+) /(-) é possível ajustar o PWM, abertura máxima e mínima do corpo e verificar nível de ruído do corpo.
- 9. A seguir a função << Automático>>
- **10.**Com as teclas seta $(\triangleleft \triangleright)$ (+) /(-) é possível ajustar o PWM, abertura máxima e mínima do corpo e verificar nível de ruído do corpo.
- **11.** Na função automática o corpo se movimenta automaticamente e é possível variar a abertura máxima e mínima, a velocidade e o PWM aplicado no corpo e verificar o nível de ruído.

***Obs: Sempre consulte a tabela de cabos para o atuador a ser testado**

TESTE DE VALVULA TERMOSTÁTICA

- 1. Com a tecla inicio entre na função << Válvula Termostática>>
- 2. Selecione com a tecla seta ($\triangleleft \triangleright$) as opções << **Automático**>> ou << **Resistencia>>**.
- 3. Selecionando a função << **Automático>>**
- **4.** Com a tecla seta (<>>) **e** (+) (-) e possível ajustar PWM e o tempo do teste.
- **5.** Nesta função é possível simular a abertura e fechamento da válvula.

Função **<<Resistencia>>,** mede a resistência ôhmica da bobina da válvula termostática.

Obs: Sempre consulte a tabela de cabos para o atuador a ser testado

Termo de Garantia

A Kitest Equipamentos Automotivos Ltda. Garante o equipamento adquirido. Contra possíveis defeitos de Fabricação pelo período de 1 ano a partir da data de Fabricação.

A Garantia não Cobre:				
- Mão de Obra para instalações, se caso necessária	s;			
- Custo de Transporte do produto para possíveis ro	eparos;			
- Deslocamento para atendimento do produto fora da sede da Kitest, quando. isso ocorrer, será cobrado uma taxa de visita.				
,de	de 20			
	Proprietário.			
	Fone.			